

KODAK Film Camera

MOTORIZOVANÝ FOTOAPARÁT S88



Uživatelský manuál

CZ

Motorizovaná kamera S88

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



1. Tlačítko spouště
2. Počítadlo snímků
3. Lampa pro redukci červených očí
4. Hledáček
5. Elektronický blesk
6. Přepínač krytu objektivu / Přepínač
7. Objektiv
8. Západka zadního krytu
9. Očko na poutko na zápěstí
10. Kryt prostoru pro baterii
11. Navíjecí cívka filmu
12. Kontrolka připravenosti blesku
13. Okulár hledáčku
14. Filmové ozubené kolo
15. Filmová komora
16. Kontrolní okno filmu
17. Zadní kryt
18. Navíjecí hřídel
19. Převíjení zpět

Nabíjení baterie

Otevřete kryt prostoru pro baterie umístěný na boční straně fotoaparátu. Vložte jednu 1,5V alkalickou baterii velikosti AA. (Ujistěte se, že směr je správný)

Zavřete kryt prostoru pro baterie. Vyjměte baterii, pokud ji nebudete delší dobu používat. Snížíte tak možnost vytečení baterie.

Načítání filmu

- Posunutím spínače krytu objektivu otevřete kryt objektivu a zapněte fotoaparát.
- Otevřete zadní kryt posunutím západky zadního krytu nahoru.
- Vložte kazetu s filmem do komory na film.
- Vytáhněte zaváděcí část filmu ven, dokud se nezarovná s háčkem navíjecí cívky filmu. (Ujistěte se, že film leží rovně.)
- Zkontrolujte, zda zuby řetězového kola zapadají do perforace fólie, a poté zavřete zadní kryt.
- Několikrát stiskněte tlačítko spouště pro posun filmu, dokud se na počítadle filmů neobjeví číslo „1“.
- Zda je ve fotoaparátu film nebo ne, můžete ověřit pohledem na okénko kontroly filmu.



Držení fotoaparátu

Vždy používejte obě ruce, aby byl fotoaparát stabilní.
Fotografujte se slunečním světlem za zády.
Když držíte fotoaparát svisle, vždy jej umístěte tak, aby byl blesk nahoře.
Dávajte pozor, abyste prsty nepřekrývali lampu

Fotit

- Otevřete kryt objektivu a vytvořte kompozici snímku. Ujistěte se, že je váš objekt alespoň 5 stop (1,5 m) od fotoaparátu
- Po uvolnění tlačítka spouště se film automaticky převine na další snímek.
- Až skončíte s focením, zavřete kryt objektivu, abyste šetřili energii baterie.

Se zaměřením

Objektiv je předem zaostřen. Není třeba se starat o ostření, ale ne blíže než 5 stop (1,5 m)

Vestavěný blesk

Doplňkový blesk Pokud hlavní objekt stojí za slunečného dne ve stínu, doporučuje se zvolit doplnkový blesk, blesk osvětlí stínové oblasti vašeho objektu. Před fotografováním přepněte spínač krytu objektivu do polohy Fill a počkejte, až se rozsvítí kontrolka Připraveno.

Redukce červených očí

„Červené oči“ jsou způsobeny odrazem blesku od sítnice oka. Vyskytuje se většinou za špatných světelných podmínek. Aby vaše objekty vždy vypadaly co nejlépe, je váš fotoaparát vybaven systémem redukce červených očí. Kontrolka redukce červených očí svítí vždy, když svítí zelená kontrolka připravenosti blesku.

Vykládání filmu

Po dokončení filmu se posun filmu znova nezačne. Posuňte spínač převíjení do polohy převíjení a film se automaticky převine zpět. Po úplném převinutí filmu se motor zastaví a v okně počítadla snímků se zobrazí „s“. Otevřete zadní kryt a vyjměte film.



Správná péče o váš fotoaparát



Teplotní rozsah, ve kterém kamera správně funguje je mezi 40 °C a -10 °C (104 F a 14 °C). Dávejte pozor, abyste fotoaparát nevystavovali náhlým změnám teploty. Tento může způsobit kondenzaci vlhkosti na vnitřní straně fotoaparátu. Vždy jej chráňte před nečistotami, dešťovou vlhkostí nebo nadměrným teplem.

Chraňte svůj fotoaparát před náhlými vibracemi. Neumisťujte fotoaparát do blízkosti zařízení se silným magnetickým polem, jako je televize nebo rádio. Nedotýkejte se objektivu. Při čištění objektivu jej otřete hadíkem na čištění fotografických objektivů nebo bavlněným hadíkem. Na tělo fotoaparátu nepoužívejte alkohol ani jiná chemická rozpouštědla.

Specifikace produktu:

Formát filmu: 135 film (24 x 36 mm)

ISO 200/400/800

Optická čočka: 31 mm, F=10,1 člen

Zaostřování : Focus Free, 1m - o

Rychlosť závěrky: 1/125s

Přeprava filmu: Motorizované zatížení, posun a převinutí

View Finder: pole = 70 %

Napájení: 1AA - alkalická baterie

Blesk: Vestavěný blesk, posuvný spínač

Doba recyklace 15s (120uf.)

Systém redukce červených očí: Minimalizace červených očí v posuvném LED blesku

Krytka objektivu:

Funguje jako zámek závěrky pro vypnutí napájení a zabránění náhodnému pořízení snímku

Rozměry :110(Š)x 62(V)x 38(H) mm

Hmotnost: 123 gramů

Hlavní plastový materiál: ABS

Film a baterie nejsou součástí balení

Adresa : 10/F Chun Wo Commercial Centre, 23-29 Wing Wo Street, Central, Hong Kong

URL: <https://kodak.meta-is.com/kodaklicensingproducts-films88.html>

Ochranná známka, logo a obchodní oblečení Kodak jsou používány v licenci společnosti Kodak.

Copyright @2023 Meta Imaging Solutions Limited